

LG elektronikus számszár kezelési leírása

!! FIGYELEM !! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általános utasítások:

A zár 6 számjegyű kóddal működik illetve 6 karakterből álló szó lehet kód. (pl: L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2) Minden billentyűleütést egy hang és fényjelzés kísér. Helyes kód megadását kettő, hibás kód megadását három hang- és fényjelzés kísér. A billentyűleütések között nem telhet el több mint 5 másodperc. Amennyiben ezt az időt túllépte, a művelet törölődik, és előlről kell kezdeni.

Nyitás:

Üsse be a kódot (gyári fő kód: 1-2-3-4-5-6), majd nyissa ki a széf ajtaját. Amennyiben a kódbeadás után 3 másodpercig nem történik nyitás, a széf automatikusan visszazár.

Zárás:

Zárja be a széf ajtaját. Ekkor a zár automatikusan reteszel. **Ellenőrizze a széf zárt állapotát!**

Figyelem!

Ne használjon kódnak semmilyen személyes adatot! (születési dátum, telefonszám, házsám...) **A gyári kódot feltétlen változtassa meg!**

A fő kód megváltoztatása (A SZÉFAJTÓ LEGYEN NYITVA!):

Az újonnan elmentett kódot feltétlen próbálja ki többször nyitott ajtónál!

1. üsse be: 0-0-0-0-0-0
2. kettős hangjelzés hallható
3. adja be a régi fő kódot (gyári fő kód: 1-2-3-4-5-6)
4. kettős hangjelzés hallható
5. üsse be az új 6 számjegyű fő kódot
6. kettős hangjelzés hallható
7. üsse be ismét az új 6 számjegyű fő kódot
8. kettős hangjelzés hallható

Helytelen programozást 3 hang- és fényjelzés kísér. Ebben az esetben az eredeti kód marad elmentve. Kezdje a programozást előlről.